

Instrucțiuni de montaj

Panoul de sticlă tratată anticalcar este livrat separat, în ambalaj de polistiren.

Feroneria este livrată separat, în ambalaj de polistiren și conține: Profil inox U pentru o parte lungă și o parte scurtă a panoului, prevăzută cu bandă dublu adezivă, garnitură siliconică transparentă, bară stabilizatoare telescopică fixă (opțional poate fi articulată).

— Se începe cu montajul profilului U pe pardosea. Se înlătură filmul roșu de protecție al garniturii lipite pe spatele profilului, se pozează pe pardosea în zona dorită, apoi se presează pentru o bună lipire.

— Se repetă operația pentru profilul vertical, care se va așeza **peste** profilul de pardosea. Dacă peretele și/sau pardosea este placată cu ceramică cu suprafață neregulată, se recomandă siliconarea între profilul U și ceramică, la interiorul cabinei.

— Se așează panoul în semicadrul format din cele 2 profile de inox (pentru panourile sablate se recomandă sablajul la exterior, pentru curățarea mai ușoară), se montează garnitura la interior.

— Se așează clema rotundă pe sticlă, apoi se însurubează în capătul mai gros la barei stabilizatoare.

— Se telescopează bara de la capătul mai subțire, se găurește faianța (de preferat între rosturi), se introduce diblul de inox în bucsă și împreună, în perete.

— Se ține panoul vertical, se stabilește lungimea barei prin telescopare, se strâng stifturile pe cleme.

